HumidAir™ II Cleanable



Réservoir d’humidification pour AirSense™ 10 et AirCurve™ 10

Offrez plus de douceur à vos nuits : un air humidifié pour limiter la sécheresse du nez et de la bouche et rendre votre traitement plus confortable.

Présentation

Cette cuve accueille l’eau utilisée par le système d’humidification chauffante de votre appareil PPC (pression positive continue). Elle ne fonctionne pas seule : le chauffage et les réglages sont assurés par l’appareil compatible. Version Cleanable, démontable pour le nettoyage. Référence annoncée par le vendeur : 37471.

Contenu de l’emballage

Produit proposé : un réservoir HumidAir II Cleanable. Appareil PPC et système complet de traitement non inclus. Aucun masque ni tuyau n’est annoncé comme inclus. La fiche du vendeur ne fournit pas de liste détaillée du colis : présence d’une notice et composition exacte à confirmer auprès du fournisseur.

Avertissements avant utilisation

• Laisser refroidir le réservoir 10 minutes avant manipulation ; l’eau et les surfaces peuvent être chaudes.

• Ne pas dépasser le repère MAX. Vider la cuve avant le transport.

• Utiliser de l’eau de qualité potable, sans parfum ni huiles ajoutés. Ne pas utiliser d’eau déminéralisée domestique non stérile.

• Remplacer la cuve si elle présente une fissure, une fuite ou une détérioration visible. Respecter la notice fournie avec le matériel.

Nettoyage à domicile

Chaque jour : débrancher l’appareil, laisser refroidir, retirer et vider la cuve. L’essuyer avec un chiffon propre, puis la laisser sécher à l’abri du soleil. Vérifier son état.

Chaque semaine : laver à l’eau tiède avec un détergent doux, rincer soigneusement à l’eau potable et laisser sécher. Éviter Javel, produits chlorés ou parfumés, savons antibactériens et détartrants non agréés.

Lave-vaisselle : uniquement si la notice de la cuve Cleanable reçue l’autorise, dans le panier supérieur. Respecter la température maximale indiquée dans la notice du réservoir reçu. En cas de doute, privilégier le lavage à la main.

Compatibilités et restrictions

Équipement	Compatibilité
AirSense 10 Elite / AutoSet / AutoSet for Her	Oui
AirCurve 10	Oui
AirSense 11	Non : réservoir différent
ClimateLineAir pour la gamme 10	Compatible ; vendu séparément
Autres appareils / autres marques	Non annoncés compatibles : vérifier avant achat

La cuve n’est ni un appareil autonome ni un traitement de l’apnée à elle seule. L’utilisation entre plusieurs patients exige un retraitement professionnel validé ; le lavage domestique ne suffit pas.

Questions fréquentes

À quoi sert ce réservoir ?

Il contient l’eau permettant à l’appareil d’humidifier l’air délivré pendant le traitement. Il peut aider à limiter la sécheresse du nez et de la bouche.

Faut-il obligatoirement un tuyau chauffant ?

Non. L’humidification peut être utilisée sans tuyau chauffant. Le ClimateLineAir adapté à la gamme 10 permet toutefois d’utiliser Climate Control et de mieux maîtriser la condensation.

Quelle eau utiliser ?

Une eau de qualité potable, conformément à la notice. L’eau distillée n’est pas systématiquement obligatoire. Évitez l’eau déminéralisée non stérile destinée aux usages ménagers.

Que signifie « Cleanable » ?

Il s’agit de la version démontable prévue pour le nettoyage et le retraitement selon les procédures du fabricant. Cela ne signifie pas que la cuve standard est jetable après une seule utilisation.

Quand faut-il remplacer la cuve ?

En cas de fissure, de fuite ou de détérioration visible. Il n’est pas possible de garantir une durée de vie fixe pour tous les utilisateurs : suivez la notice et les recommandations de votre prestataire.